

OpenAir™

# Servomoteur pour volets d'air Modbus RTU G..B111.1E/MO



# Servomoteur pour volets d'air 5 / 10 Nm avec communication Modbus

- GDB111.1E/MO Tension d'alimentation 24 V~, 5 Nm
  - GLB111.1E/MO Tension d'alimentation 24 V~, 10 Nm
- Pour les centrales de traitement d'air et autres applications de ventilation
- Tension d'alimentation 24 V~
- Couple nominal de 5 et 10 Nm
- Communication Modbus RTU
- Homologation UL



Fonction	Description				
Communication	Modbus RTU (RS-485), isolé galvaniquement				
Fonctions	<ul> <li>Consigne 0100 % pour la position de volet</li> <li>Valeur mesurée 0100 % pour la position de volet</li> <li>Commande forcée Ouverte / Fermée / Min / Max / Arrêt</li> <li>Surveillance de la consigne et mode Backup</li> </ul>				
Vitesses de transmission prises en charge	9,6 ; 19,2 ; 38,4 ; 57,6 ; 78,4 ; 115,2 kBaud				
Formats de transmission	1-8-E-1, 1-8-N-1-, 1-8-O-1, 1-8-N-2				
Terminaison de bus	120 Ω commutables électroniquement				
Codes de fonction Modbus supportés	03 Read Holding Registers, 04 Read Input Registers, 06 Write Single Register, 16 Write Multiple registers (max. 120 registres dans un accès en écriture)				

Une description détaillée des fonctions de l'appareil et de son exploitation sont disponibles dans le manuel technique portant les références CE1Z4634.

# Références et désignations

Référence	Numéro de commande	Tension d'alimentation	Signal de commande	Consommation	Temps de course	Command e manuelle	Recopie de position
GDB111.1E/MO	S55499-D191	24.1/	Madhua DTU	1 VA / 0,5 W	150 0	Out	Oui
GLB111.1E/MO	S55499-D199	24 V~	MODDUS RIU	3 VA / 2,5 W $^{\rm 1)}$	150 \$	Oui	Oui
Informations sur les accessoires et les nièces de rechange, cf. fiche produit N/608							

Informations sur les accessoires et les pièces de rechange, cf. fiche produit N4698.

<sup>1)</sup> Rotation du servomoteur

### Informations pour la commande (exemple)

Référence	Numéro de commande	Description	Quantité
GDB111.1E/MO	S55499-D191	Servomoteur pour volets d'air Modbus	1

### **Combinaisons d'appareils**

Référence	Numéro de commande	Description	Туре	N° doc.
AST20	S55499-D165	Terminal de lecture pour la mise en	Fiche produit	A6V10631836 1)
		service et l'entretien	Manuel d'utilisation	A6V10555077 <sup>1)</sup>

# **Documentation produit**

Titre	Sommaire	N° doc.
Servomoteurs rotatifs sans fonction de retour à zéro GDB/GLB1	Informations détaillées sur les servomoteurs rotatifs sans fonction de retour à zéro (5/10 Nm), notamment les modèles Modbus	CE1Z4634 <sup>1)</sup>
Instructions de montage servomoteurs rotatifs	Instructions de montage et d'installation	M4634 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Des documents apparentés comme les déclarations relatives à l'environnement, les déclarations de conformité CE, etc. sont disponibles à l'adresse internet suivante : <u>http://siemens.com/bt/download</u>

# IHM (Interface Homme-Machine)

Pour une description plus détaillée de l'état des appareils, des fonctions et des messages d'erreur, se reporter au manuel technique CE1Z4634<sup>1)</sup>.

### Commande via bouton-poussoir

Action	Commande via bouton- poussoir	Réaction
Reproduire l'adresse Modbus actuelle (dans l'ordre inverse)	Pression < 1 s	L'adresse actuelle est affichée avec la LED
Entrer l'adresse Modbus avec le bouton-poussoir	Pression > 1 s et < 5 s	Voir description page suivante
Activer l'adressage par bouton-poussoir (pour l'utilisation de régulateurs Climatix <sup>™</sup> )	Pression > 5 s et < 10 s	La LED orange s'allume (lâcher le bouton lorsque la LED rouge s'éteint). Interruption (Timeout) après 1 min.
Réinitialisation des réglages usine	Pression sur le bouton > 10 s	La LED orange clignote

### Couleurs des LED et signalisation lumineuse

Couleur	Signalisation lumineuse	Description
Vert	Allumée fixe	Démarrage
	1 s allumée / 5 s éteinte	Fonctionnement normal
	Clignotante	Trafic sur le bus
Orange / vert	1 s orange / 1 s vert	L'appareil est en mode commande forcée
Orange	1 s allumée / 1 s éteinte	Paramètres du bus pas encore configurés
Orange	1 s allumée / 5 s éteinte	L'appareil est en mode Backup (remplacement)
Rouge	Allumée fixe	Erreur mécanique / appareil bloqué
	1 s allumée / 5 s éteinte	Erreur interne
	0,1 s allumée / 1 s éteinte	Configuration non valable, par ex. Min = Max

#### Réinitialisation avec bouton-poussoir

Les servomoteurs pour volets d'air peuvent être réinitialisés avec le bouton-poussoir :

- 1. Pression >10 s  $\rightarrow$  La LED clignote en orange
- 2. Lâcher le bouton *pendant* le clignotement → La LED clignote 3 s supplémentaires
- 3. Appuyer sur le bouton pendant ces 3 s interrompt la réinitialisation
- 4. Après ces 3 s  $\rightarrow$  La LED s'allume en **rouge** (réinitialisation), puis en **vert** (démarrage).

<sup>1)</sup> Des documents apparentés comme les déclarations relatives à l'environnement, les déclarations de conformité CE, etc. sont disponibles à l'adresse internet suivante : <u>http://siemens.com/bt/download</u>

### Afficher l'adresse actuelle (affichage des positions dans l'ordre inverse)

L'adresse Modbus peut être réglée sans outil supplémentaire en utilisant l'adressage avec bouton-poussoir.

Pour afficher l'adresse Modbus actuelle, il faut appuyer <1 s sur le bouton.

Couleurs							
Unités : <b>rouge</b>	Dizaines : vert Centaines : orange						
Exemple pour l'adresse 124 :							
Remarque	Affichage des positions de l'a	dresse dans l'ordre inverse.					

### Entrer la nouvelle adresse (entrée des positions dans l'ordre inverse)

- Activer le mode adressage : Appuyer sur le bouton > 1 s, jusqu'à ce que la LED soit rouge, puis lâcher le bouton (avant que LED s'éteigne).
- 2. Entrée des positions : Appuyer sur le bouton n fois → La LED clignote une fois par pression en réaction.
- 3. **Enregistrer les positions** : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED s'allume dans la couleur des positions suivantes, lâcher ensuite le bouton.
- 4. Enregistrer adresse : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge (confirmation) → Lâcher le bouton.
  Une adresse peut être enregistrée à tout moment, après l'entrée de l'unité ou de l'unité et de la dizaine.
- 5. L'adresse entrée est reproduite 1 fois pour confirmation.

Remarque : Si le bouton est lâché avant que la LED soit rouge alors l'entrée d'adresse est interrompue.

### **Exemples**

Réglage de l'adresse "124" :

- 1. Activer le mode adressage
- Entrée des unités : Appuyer sur le bouton 4 fois → La LED clignote en rouge à chaque pression
- Enregistrement des unités : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit verte Lâcher le bouton
- Entrée des dizaines : Appuyer 2 fois sur le bouton → La LED clignote en vert à chaque pression
- Enregistrement des dizaines : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit orange – Lâcher le bouton
- Entrée des centaines : Appuyer sur le bouton 1 fois → La LED clignote en orange à chaque pression
- Enregistrement de l'adresse : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit rouge Lâcher le bouton

 $\rightarrow$  L'adresse est enregistrée et reproduite 1 fois pour confirmation

Réglage de l'adresse "50" :

- 1. Activer le mode adressage
- Passer les unités : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit verte Lâcher le bouton
- Entrée des dizaines : Appuyer 5 fois sur le bouton → La LED clignote en vert à chaque pression

 Enregistrement de l'adresse (passer les centaines) : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit rouge – Lâcher le bouton

→ L'adresse est enregistrée et reproduite 1 fois pour confirmation

Réglage de l'adresse "5" :

- 1. Activer le mode adressage
- Entrée des unités : Appuyer sur le bouton 5 fois → La LED clignote en rouge à chaque pression
- Enregistrement de l'adresse : Appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la LED soit rouge Lâcher le bouton

 $\rightarrow$  L'adresse est enregistrée et reproduite 1 fois pour confirmation

Pour une description plus détaillée de l'état des appareils, des fonctions et des messages d'erreur, se reporter au manuel technique CE1Z4634<sup>1)</sup>.

Reg.	Nom	L/E	Unité	Échelle	Plage / énumération			
Valeurs de process								
1	Consigne	LE	%	0,01	0100			
2	Commande forcée	LE			0 = Arrêt / 1 = Ouvrir / 2 = Fermer 3 = Stop / 4 = Min / 5 = Max			
3	Valeur mesurée pour la position	L	%	0,01	0100			
256	Commande	LE			0 = Prêt / 1 = Adaptation / 2 = Autotest 3 = Réinitalisation / 4 = Réinitialisation à distance			

Paramètre								
257	Sens d'ouverture	LE			0 = SH / 1 = SAH			
258	Mode adaptation	LE			0 = Arrêt / 1 = Marche			
259	Régime	LE			1 = POS			
260	PositionMin	LE	%	0,01	0100			
261	PositionMax	LE	%	0,01	0100			
262	Durée de fonctionnement du servomoteur	L	S	1	Fixe = 150 s			
513	Mode Backup (remplacement)	LE			0 = Démarrer position de Backup 1 = Maintenir la dernière position / 2 = Désactivé			
514	Position de Backup	LE	%	0,01	0100			
515	Délai expiré pour Backup	LE	S	1	065535			
516	Consigne de démarrage	LE	%	0,01	0100			
764	Adresse Modbus	LE			1247 / 255 = "non affectée"			
765	Vitesse de transmission	LE			0 = auto / 1 = 9600 / 2 = 19200 / 3 = 38400 4 = 57600 / 5 = 76800 / 6 = 115200			
766	Format de transmission	LE			0 = 1-8-E-1/1 = 1-8-O-1/2 = 1-8-N-1/3 = 1-8-N-2			
767	Terminaison de bus	LE			0 = Arrêt / 1 = Marche			
768	Commande config. bus	LE			0 = Prêt / 1 = Charger / 2 = Annuler			
769	État	L			Cf. liste détaillée séparée			

Information sur l'appareil								
1281	Index	L						
1282-83	Date de fabrication	L			Norwel technique CE174624 1)			
1284-85	Numéro de série	L			-> Manuel technique CE 124634			
1409-16	ASN [caractères 161]	L						

<sup>1)</sup> Ces documents sont téléchargeables sur <u>http://www.siemens.com/bt/download</u>

# Registre 769 "État"

État			
Bit 00	1 = Forçage local	Bit 06	1 = Adaptation exécutée
Bit 01	1 = Mode Backup activé	Bit 07	1 = Adaptation en cours d'exécution
Bit 02	1 = Réservé	Bit 08	1 = Erreur d'adaptation
Bit 03	1 = Réservé	Bit 09	1 = Autotest échoué
Bit 04	1 = Blocage mécanique	Bit 10	1 = Autotest réussi
Bit 05	1 = Durée de vie expirée	Bit 11	1 = Configuration non valable

# Codes de fonction pris en charge

Codes de fo	Codes de fonction		
03 (0x03)	Read Holding Registers		
04 (0x04)	Read Input Registers		
06 (0x06)	Write Single Register		
16 (0x10)	Write Multiple Registers (limite : max. 120 registres pour un accès en écriture)		

# Remarques

# Sécurité

	Attention				
Cor	Consignes de sécurité spécifiques aux pays				
Le r pers	non-respect des consignes de sécurité nationales peut entraîner un danger pour les sonnes et les biens.				
	<ul> <li>Veuillez respecter les dispositions spécifiques en vigueur dans votre pays et les di- rectives de sécurité appropriées.</li> </ul>				

# Montage

- Les servomoteurs pour volets d'air ne doivent pas être ouverts.
- Les trous destinés au montage des accessoires ne doivent pas être utilisés pour le montage des servomoteurs pour volets d'air. Pour cela, utiliser la vis de fixation de l'axe et la barre anti-torsion fournie.

# Positions de montage



Ne pas utiliser pour fixer le servomoteur – Utiliser la barre anti-torsion !

<sup>2)</sup> Des documents apparentés comme les déclarations relatives à l'environnement, les déclarations de conformité CE, etc. sont disponibles à l'adresse internet suivante : <u>http://siemens.com/bt/download</u>

# Paramétrage

Les paramètres suivants doivent être vérifiés ou réglés avant la mise en service :

Paramètre	Plage de valeurs	Description	Réglage usine
Sens d'ouverture	SH (D) / SAH (G)	Sens d'ouverture du volet d'air	SH (D)
Positionnement adaptif	Arrêt / Marche	Adaptation de la copie de position du volet sur la plage d'ouverture effective Arrêt = aucune adaptation / $0^{\circ}90^{\circ} \rightarrow 0100$ % Marche = adaptation / par ex. $0^{\circ}60^{\circ} \rightarrow 0100$ %	Arrêt

### Procédures de mise en service 1 : Configuration complète ou partielle avec outil

L'ensemble des paramètres bus et servomoteur peuvent être réglés avec le terminal de lecture et de paramétrage AST20.

- Connecter l'AST20 au servomoteur pour volets d'air et ouvrir le menu de configuration NFD/bus
- Régler les paramètres du bus comme souhaité
- · Procéder à des modifications optionnelles sur les paramètres des servomoteurs

#### Remarque

À l'aide du AST20, les paramètres peuvent aussi être réglés avec la fonction de configuration de série. Les paramètres bus sont inclus dans cette fonction. Il est possible de sélectionner l'incrémentation automatique de l'adresse avec les autres servomoteurs.

### Procédures de mise en service 2 : Configuration complète ou partielle via bus

Les servomoteurs pour volets d'air peuvent être configurés via la connexion bus, lorsque les réglages de la mise en service permettent une connexion au maître Modbus / à l'outil de programmation (aucun conflit d'adresse et réglages de la vitesse de transmission et du format de transmission adéquats).

- Configuration complète via bus : une connexion peut être établie après le démarrage, par le maître Modbus / l'outil de programmation en cas d'adresse Modbus univoque, en utilisant les préréglages du format de transmission et de la vitesse de transmission (ou Autobaud).
- Configuration partielle via bus : Dans le cas d'une adresse Modbus non univoque, il faut régler celle-ci sur une valeur unique, par ex. par adressage avec bouton-poussoir. Ensuite, il est possible d'établir une connexion après le démarrage, via le maître Modbus/ l'outil de programmation, en utilisant les préréglages du format de transmission et de la vitesse de transmission (ou Autobaud).

Si une connexion existe, les paramètres de bus et de servomoteur peuvent être réglés sur les valeurs cibles via le bus. Par accès en écriture dans les paramètres de bus, il faut écrire en max. 30 s

"1 = Charger" dans le registre 768, sinon les modifications seront annulées.

Exemple : le tableau montre les valeurs de registre avant et après modification via bus.

Reg.	Nom	Avant modification	Après modification			
764	Adresse	46	12			
765	Vitesse de transmission	0 = auto	1 = 9600			
766	Mode de transmission	0 = 1-8-E-1	3 = 1-8-N-2			
767	Terminaison de bus	0 = Arrêt	0 = Arrêt			
768	Commande config. bus	0 = Prêt	1 = Charger			

Les servomoteurs pour volets d'air ne nécessitent pas d'entretien. Si des travaux sont nécessaires sur l'appareil, débrancher les raccordements électriques.

### Recyclage



# Garantie

Les caractéristiques techniques liées à l'application ne sont garanties que si l'appareil est utilisé exclusivement avec les produits Siemens mentionnés dans la rubrique "Combinaisons d'appareils". L'utilisation de produits tiers annule de facto la garantie accordée par Siemens.

Alimentation						
Tension d'alimentation	GB111.1E/	24 V~ $\pm$ 20 % (très basse tension de sécurité) ou				
<b>F</b> /						
Frequence		5U/6U HZ				
Consommation	à 50 Hz					
	A l'arrêt	1 VA / 0,5 W				
	Rotation du servomoteur	3 VA / 2,5 W				
Servomoteur						
Temps de course pour angle de rotation nominal de 90°	GB181.1E/	150 s (50 Hz) 120 s (60 Hz)				
Couple nominal	GDB	5 Nm				
	GLB	10 Nm				
Couple maximal	GDB	< 7 Nm				
	GLB	< 14 Nm				
Angle de rotation nominal /angle de rotation max.		90° / 95° ± 2°				
Sens de rotation	Réglable avec outil ou via bus	Sens horaire (SH) / sens antihoraire (SAH)				
Câble de raccordement						
Longueur de câble		0,9 m				
Alimentation et communication	Fils et section de fil	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>				
Interface de configuration et de maintenance	Barrette de prises	7 pôles, grille 2,00 mm				
Communication						
Protocole de communication	Modbus RTU	RS-485, isolé galvaniquement				
	Nombre de nœuds	Max. 32				
	Plage d'adresses	1247 / 255				
		Réglage usine : 255				
	Formats de transmission	1-8-E-1 / 1-8-O-1 / 1-8-N-1 / 1-8-N-2				
		Réglage usine : 1-8-E-1				
	Vitesses de transmission (kBaud)	Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 76.8 / 115.2				
		Réglage usine : Auto				
	Terminaison de bus	120 Ω commutables électroniquement				
		Réglage usine : Arrêt				
Indice et type de protectio	n du boîtier					
Type de protection	Protection selon EN 60529 (respecter les indications pour le montage)	IP54				
Classe de protection	Classe d'isolation selon EN 60730	111				

Conditions ambiantes		
Norme applicable		CEI 60721-3-x
Fonctionnement	Conditions climatiques	Classe 3K6
	Lieu de montage	À l'intérieur
	Température	-3255 °C
	Humidité (sans condensation)	595 % h.r.
Transport	Conditions climatiques	Classe 2K3
	Température	-2570 °C
	Humidité	595 % h. r.
Stockage	Conditions climatiques	Classe 1K3
	Température	-545 °C
	Humidité	595 % H.r.

Normes et directives				
Norme relative aux produits	EN60730-x			
Compatibilité électromagnétique (plage d'utilisation)	Pour un environnement résidentiel, commercial et industriel			
	GDB111.1E/MO	GLB111.1E/MO		
Conformité européenne (CE)	A5W00003842 <sup>1)</sup>	A5W00000176 <sup>1)</sup>		
Conformité RCM	A5W00003843 1)	A5W00000177 1)		
UL, cUL 24 V~	UL 873 http://ul.com/database			

# Respect de l'environnement

La déclaration environnementale A6V10209938 <sup>1)</sup> précise les caractéristiques du produit liées au respect de l'environnement (conformité à la directive RoHS, composition des matériaux, emballage, bénéfice pour l'environnement, recyclage)

Dimensions/poids		
Poids	Sans emballage	0,6 kg
Dimensions		71 x 158 x 61 mm
Axes de volet	Rond (avec pièce encastrée)	816 mm (810 mm)
compatibles	Carré	612,8 mm
	Longueur d'axe min.	30 mm
	Dureté max. de la tige	<300 HV

<sup>1)</sup> Ces documents sont téléchargeables sur <u>http://www.siemens.com/bt/download</u>

### Schémas des connexions / Câble de raccordement

Les servomoteurs pour volets d'air sont fournis avec un câble de raccordement précâblé. Tous les appareils connectés doivent être raccordés au même conducteur neutre G0.

Code	Couleur du	Code des	Signification				<b>V</b>	V	
du fil	fil	bornes		_	1	6	8	9	
1	rouge (RD)	G	Tension de la phase 24 V~		(G)	(REF)	(+)	<u>(-)</u>	
2	noir (BK)	G0	Tension du conducteur neutre 24 V~		0	M [	Tool		
6	violet (VT)	REF	Ligne de référence Modbus		(G0)				
8	gris (GY)	+	Bus (Modbus RTU)		2				
9	rose (PK)	-	Bus (Modbus RTU)						

### Remarque

La tension d'alimentation sur les bornes G et G0 doit répondre aux prescriptions pour très basse tension de sécurité et de protection (TBTS et TBTP). Utiliser des transformateurs de sécurité à double isolation selon EN 61558 conçus pour fonc-

tionner en régime permanent.

# Dimensions

G..B111.1E/..



Publié par : Siemens Schweiz AG Division Building Technologies International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zoug Suisse Tél. +41 41-724 24 24 www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Schweiz AG, 2016 Sous réserve de disponibilité et de modifications techniques.