

# ACVATIX™

# Elektromotorische Stellantriebe für Ventile

### Kommunikationsprofile Modbus



- SAS61../MO Betriebsspannung AC 24 V / DC 24 V RS-485 f
  ür Modbus RTU Kommunikation
- SAT61../MO Betriebsspannung AC 24 V / DC 24 V RS-485 für Modbus RTU Kommunikation
- SAX61../MO Betriebsspannung AC 24 V / DC 24 V RS-485 f
  ür Modbus RTU Kommunikation
- SAY61../MO Betriebsspannung AC 24 V / DC 24 V RS-485 f
  ür Modbus RTU Kommunikation
- SAV61../MO Betriebsspannung AC 24 V / DC 24 V RS-485 für Modbus RTU Kommunikation



Dieses Dokument beschreibt die Netzwerkfunktionen der Stellantriebe der Baureihen SA..61../MO.

Funktion	Beschreibung
Kommunikation	Modbus RTU (RS-485), nicht galvanisch getrennt
Funktionen	<ul> <li>Sollwert 0100 % Ventileinstellung</li> <li>Istwert 0100 % für Ventileinstellung</li> <li>Zwangssteuerung Offen / Zu / Min / Max / Stop</li> <li>Sollwertüberwachung und Backup-Modus</li> </ul>
Unterstützte Baudraten	9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 78.4 / 115.2 kBaud
Übertragungsformate	1-8-E-1, 1-8-N-1, 1-8-O-1, 1-8-N-2
Busabschluss	120 $\Omega$ elektronisch schaltbar

Eine weitergehende Beschreibung der Gerätefunktionen und –bedienung finden Sie in den Basisdokumentationen mit den Dokumentnummern CE1P4040 und CE1P4041. Die Dokumente können unter <u>http://siemens.com/bt/download</u> bezogen werden, siehe "Produktdokumentation" [ $\rightarrow$  2].

#### Produktdokumentation

Titel	Inhalt	Dokument-Nr.
Stellantriebe SAX, SAY, SAV, SAL für Ventile	Basisdokumentation: Detaillierte Informationen über Hubantriebe, inkl. Modbus-Typen, Hubantriebe für Ventile mit 20/40mm Hub und Schwenkantriebe für Drosselklappen	CE1P4040de
Stellantriebe SAS, SAT für Ventile	Basisdokumentation: Detaillierte Informationen über Hubantriebe, inkl. Modbus-Typen, Hubantriebe für Ventile mit 5.5 mm Hub	CE1P4041de
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAX	Datenblatt: Produktbeschreibung SAX	CE1N4501
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAXP	Datenblatt: Produktbeschreibung SAXP	CE1N4509
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAYP	Datenblatt: Produktbeschreibung SAYP	A6V10628469
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAV	Datenblatt: Produktbeschreibung SAV	CE1N4503
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAVP	Datenblatt: Produktbeschreibung SAVP	CE1N4510
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAS	Datenblatt: Produktbeschreibung SAS	CE1N4581
Elektromotorische Stellantriebe für Ventile SAT	Datenblatt: Produktbeschreibung SAT	CE1N4584
Climatix, Standard application for air handling units	Übersicht / Beschreibung: Climatix Klimaanlagen Applikation	CE1A3975
Montageanleitung S6/MO und G161/MO	Montageanleitung: Montage- und Installationsanleitung	Auf dem Gerät und A5W00027551
Valve Actuator DIL Switch Characteristic Overview	Inbetriebnahme / Konfiguration: Darstellung, Beschreibung der Charakteristiken von Antrieb und Ventil in Abhängigkeit der DIL Schalter Einstellung.	A6V12050595

Verwandte Dokumente wie Umweltdeklarationen, CE-Deklarationen u. a. können Sie über folgende Internet-Adresse herunterladen: <u>http://siemens.com/bt/download</u>

#### Sicherheit

VORSICHT
Länderspezifische Sicherheitsvorschriften
Das Nichtbeachten von länderspezifischen Sicherheitsvorschriften kann zu Personen- und Sachschäden führen.
• Beachten Sie die länderspezifischen Bestimmungen und halten Sie die entsprechenden Sicherheitsrichtlinien ein.

#### Inbetriebnahme

Die Geräte wurden speziell für den Einsatz der Climatix Drucktaster-Konfiguration, wie in Dokument CE1A3975<sup>1)</sup> beschrieben, entwickelt.

Die Buskonfiguration kann alternativ über das lokale HMI parametriert werden, siehe Kapitel Bedieneroberfläche [ $\rightarrow$  4].

Prüfen Sie bei der Inbetriebnahme Folgendes:

- Buskonfiguration (Adresse, Baudrate, Übertragungsformat und optional Busabschluss). Die Modbus-Adresse 255 ermöglicht die Installation und Inbetriebnahme mehrerer Antriebe gleichzeitig ohne gegenseitige Beeinträchtigung.
- Antriebsparameter (Öffnungsrichtung, Positionsbegrenzungen, Positionsadaption etc.). Diese Werte können über Modbus-Register ausgelesen werden.
- <sup>1)</sup> Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.

#### Vollständige oder teilweise Konfiguration über Bus

Die Stellantriebe können über die Busverbindung konfiguriert werden, wenn die Einstellungen vor Inbetriebnahme eine Verbindung zum Modbus-Master / Programmiertool erlauben (keine Adresskonflikte und passende Baudraten- / Übertragungsformateinstellung).

- Vollständige Konfiguration über Bus: Bei eindeutiger Modbus-Adresse kann vom Modbus-Master / Programmiertool nach Aufstarten eine Verbindung hergestellt werden, indem die Voreinstellungen von Übertragungsformat und Baudrate (oder Autobaud) verwendet werden.
- Teilweise Konfiguration über Bus: Bei nicht-eindeutiger Modbus-Adresse muss diese zuerst auf einen eindeutigen Wert gesetzt werden, entweder mit Adresseingabe über Drucktaster (vgl. Adresse mit Drucktaster eingeben [→ 5]) oder durch Setzen der Adresse auf 246 mit Tasterdruck > 5 s und < 10 s (vgl. Drucktaster-Bedienung [→ 4]). Anschliessend kann vom Modbus-Master / Programmiertool nach Aufstarten eine Verbindung hergestellt werden, indem die Voreinstellungen von Übertragungsformat und Baudrate (oder Autobaud) verwendet werden.</li>

Bei bestehender Verbindung können die Bus- und Antriebsparameter über den Bus auf die Zielwerte gesetzt werden. Bei Schreibzugriffen auf die Busparameter muss innerhalb von 30 s "1 = Laden" in Register 768 geschrieben werden, sonst werden die Änderungen verworfen.

Register	Name	Vor Änderung	Nach Änderung
764	Modbus Adresse	246	12
765	Baudrate	0 = Auto	1 = 9600
766	Übertragungsformat	0 = 1-8-E-1	3 = 1-8-N-2
767	Busabschluss	0 = Aus	0 = Aus
768	BuskonfKommando	0 = Bereit	1 = Laden

Beispiel: Die Tabelle zeigt die Registerwerte vor und nach Änderung über Buszugriff.



#### Drucktaster-Bedienung

Aktion		Drucktaster-Bedienung	Rückmeldung
Aktuelle Modbus-A wiedergeben (beginnend mit kle Stelle)	Adresse inster Adress-	Tasterdruck < 1 s	<ul> <li>1er: rot</li> <li>10er: grün</li> <li>100er: orange</li> <li>Wenn der Busabschluss eingeschaltet ist, blinkt die LED nach der Adressanzeige 1 x blau.</li> <li>Beispiel:</li> <li>124 = 4 x rot, 2 x grün, 1 x orange</li> </ul>
Busabschluss ein-	/ausschalten		
	Einschalten	Taster 3 x drücken	Blinken bzw. Flackern der LED stoppt (termination mode).
		Taster 1 x kurz drücken	Blaue LED blinkt 1 x.
		Taster gedrückt halten bis LED rot leuchtet	Rote LED leuchtet (Bestätigung).
		Taster loslassen	LED erlischt. Adressanzeige erfolgt. Nach der Adressanzeige blinkt die LED 1 x blau. Gerät geht in Normalbetrieb.
	Ausschalten	Taster 3 x drücken	Blinken bzw. Flackern der LED stoppt (termination mode).
		Taster 1 x kurz drücken	Rote LED leuchtet (Bestätigung).
		Taster loslassen	Gerät geht in Normalbetrieb.
Modbuss-Adresse eingeben	mit Drucktaster	Tasterdruck > 1 s und < 5 s	Siehe Adresse mit Drucktaster eingeben [→ 5]
Drucktaster-Adres	sierung aktivieren	Tasterdruck > 5 s und < 10 s	Rote LED leuchtet und erlischt nach 5 s.
(bei Einsatz von C	limatix™ Reglern)	Taster loslassen	Orange LED leuchtet.
Reset auf Werksei	instellung	Tasterdruck > 10 s	Orange LED blinkt.

#### LED-Farben und -Blinkmuster

Farbe	Blinkmuster	Beschreibung
Grün	1 s an / 5 s aus	Normalbetrieb ohne Busverkehr
	Flackernd	Normalbetrieb mit Busverkehr
Orange / Grün	1 s orange / 1 s grün	Gerät ist im Zwangssteuerungsbetrieb
Orange	1 s an / 1 s aus	Busparameter noch nicht konfiguriert
	1 s an / 5 s aus	Gerät ist in Backup Mode (Ersatzbetrieb)
Rot	Stetig leuchtend	Mechanischer Fehler, Gerät blockiert, manueller Eingriff oder Kalibrierung
	1 s an / 5 s aus	Interner Fehler
	0,1 s an / 1 s aus	Ungültige Konfiguration, z.B. Min = Max
Blau	Flackert 1 x nach Anzeigen der Adresse	Busabschluss ist aktiv

- **1.** Taster > 10 s drücken
  - ➡ LED blinkt orange
- 2. Taster während des Blinkens loslassen
  - ⇒ LED blinkt weitere 3 s
- 3. Taster während dieser 3 s drücken
  - ⇒ Reset wird abgebrochen
- 4. Taster nach diesen 3 s drücken
- ⇒ LED leuchtet rot (Reset), während das Gerät wieder aufstartet.

#### Adresse mit Drucktaster eingeben

#### Aktuelle Adresse anzeigen (beginnend mit kleinster Adress-Stelle)

Die Modbus-Adresse kann ohne separates Tool eingestellt werden, indem die Drucktaster-Adressierung verwendet wird.

Um die aktuelle Modbus-Adresse anzuzeigen, muss der Drucktaster < 1 s gedrückt werden.

Farben			
1er: <b>rot</b>		10er: grün	100er: orange
Beispiel für Adresse 12	4:		
LED			
Hinweis	Die Eingabe u (Einer-Ziffer), (Beispiel: 124	nd Anzeige der Stellen der Adresse be siehe Abbildung oben. beginnt mit 4 x rot)	ginnt mit der kleinsten Adress-Stelle

#### Neue Adresse eingeben (beginnend mit kleinster Adress-Stelle)

- 1. Adressier-Modus aktivieren: Taster > 1 s drücken
  - ⇒ LED leuchtet rot
  - Taster loslassen (bevor LED erlischt)
- 2. Stellen eingeben: Taster n-mal drücken
  - ➡ LED blinkt 1 x je Tasterdruck als Rückmeldung 1er Stellen: rot / 10er Stellen: grün / 100er Stellen: orange
- 3. Stellen speichern: Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet in der Farbe der nachfolgenden Stellen
  - Taster loslassen
- 4. Adresse speichern: gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet rot (Bestätigung)
  - Taster loslassen
- ⇒ Eingegebene Adresse wird 1 x zur Bestätigung wiedergegeben



Wird der Taster losgelassen, bevor die LED rot leuchtet, wird die Adresseingabe abgebrochen.

#### Adresse "124" einstellen:

- **1.** Adressier-Modus aktivieren
- 2. 1er-Stelle eingeben: Taster 4 x drücken
  - ⇒ LED blinkt je Tasterdruck rot
- **3.** 1er-Stelle speichern: Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet grün
  - Taster loslassen
- 4. 10er-Stelle eingeben: Taster 2 x drücken
  - ➡ LED blinkt je Tasterdruck grün
- 5. 10er-Stelle speichern: Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet orange
  - Taster loslassen
- 6. 100er-Stelle eingeben: Taster 1 x drücken
  - ➡ LED blinkt je Tasterdruck orange
- 7. Adresse speichern: Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet rot
  - Taster loslassen
- ⇒ Adresse wird gespeichert und 1 x zur Bestätigung wiedergegeben

#### Adresse "50" einstellen:

- 1. Adressier-Modus aktivieren
- 2. 1er-Stelle überspringen: Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet grün
  - Taster loslassen
- 3. 10er-Stelle eingeben: Taster 5 x drücken
  - ➡ LED blinkt je Tasterdruck grün
- 4. Adresse speichern (100er-Stelle überspringen): Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet rot
  - Taster loslassen
- ⇒ Adresse wird gespeichert und 1 x zur Bestätigung wiedergegeben

#### Adresse "5" einstellen:

- 1. Adressier-Modus aktivieren
- 2. 1er-Stelle eingeben: Taster 5 x drücken
  - Sector States State
- 3. Adresse speichern (10er- und 100er-Stelle überspringen): Taster gedrückt halten
  - ⇒ LED leuchtet rot
  - Taster loslassen
- ⇒ Adresse wird gespeichert und 1 x zur Bestätigung wiedergegeben

# Modbus-Register

Reg.	Name	R/W	Bereich / Auflistung	Werkseinstellung
Prozes	sswerte			
1	Sollwert	RW	0100 % = 010000	
2	Zwangssteuerung	RW	0 = Aus / 1 = Ausfahren / 2 = Einfahren / 3 = Stop	
3	Istwert	R	0100 % = 010000	-
256	Kommando	RW	0 = Bereit bzw. Kalibrierung läuft / 1 = Nicht verfügbar / 2 = Selbsttest / 3 = Reinitialisieren / 4 = Remote-Reset	

Param	eter			
259	Betriebsart	R	1 = POS	-
260	MinPosition	R	0100 % = 010000	0 %
261	MaxPosition	R	0100 % = 010000	100 %
262	Antriebs-Laufzeit	R	30	30 s
263	Stellsignal Kennlinie zwischen Y und U	R	0 = linear (z.B. SAX61/MO + VG41) 1 = logarithmisch (z.B. SAS61/MO + VG44)	-
264	Toleranz Blockadeüberwachung	R	0100 % = 010000	4 %
513	Backup Mode (Ersatzbetrieb)	RW	0 = Backup-Position anfahren / 1 = Nicht verfügbar / 2 = Deaktiviert	2 = Deaktiviert
514	Backup-Position	RW	0100 % = 010000	0 %
515	Backup-Timeout	RW	065535	900 s
516	Aufstart-Sollwert	RW	0100 % = 010000	0 %
764	Modbus Adresse	RW	1248 / 255 = "nicht zugeordnet"	255 = "nicht zugeordnet"
765	Baudrate	RW	0 = Auto / 1 = 9600 / 2 = 19200 / 3 = 38400 / 4 = 57600 / 5 = 76800 / 6 = 115200	0
766	Übertragungsformat	RW	0 = 1-8-E-1 / 1 = 1-8-O-1 / 2 = 1-8-N-1 / 3 = 1-8-N-2-	0
767	Busabschluss	RW	0 = Aus / 1 = Ein 120 Ω, elektronisch schaltbar	0
768	BuskonfKommando	RW	0 = Bereit / 1 = Laden / 2 = Verwerfen	0
769	Status	R	Siehe Register 769 "Status" [→ 8]	-

Gerätein	formation		
1281	Index	R	
1282-83	Herstelldatum	R	
1284-85	Seriennummer	R	Basisdokumentationen
1292	Antriebstyp	R	CE 1F 4040, CE 1F 4041
1409-16	ASN [Zeichen 161]	R	

<sup>1)</sup> Die Dokumente können unter http://siemens.com/bt/download bezogen werden.

Status			
Bit 00	1 = Reserviert	Bit 06	1 = Nicht verfügbar
Bit 01	1 = Backupmodus aktiv	Bit 07	1 = Nicht verfügbar
Bit 02	1 = Nicht verfügbar	Bit 08	1 = Nicht verfügbar
Bit 03	1 = Nicht verfügbar	Bit 09	1 = Selbsttest fehlgeschlagen
Bit 04	1 = Mechanischer Fehler, Gerät blockiert, manueller Eingriff <sup>1)</sup> oder Kalibrierung <sup>1)</sup>	Bit 10	1 = Selbsttest erfolgreich
Bit 05	1 = Nicht verfügbar	Bit 11	1 = Nicht verfügbar

<sup>1)</sup> Nach 10 Sekunden

#### Unterstützte Funktionscodes

Funktionsco	Funktionscodes		
03 (0x03)	Read Holding Registers		
04 (0x04)	Read Input Registers		
06 (0x06)	Write Single Register		
16 (0x10)	Write Multiple Registers (Begrenzung: Max. 120 Register in einem Schreibzugriff)		

#### Kommunikationseigenschaften

Kommunikation		
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU	RS-485, nicht galvanisch getrennt
	Anzahl Knoten	Max. 32
	Adressbereich	1248 / 255
	Werkseinstellung	255
	Übertragungsformate	1-8-E-1, 1-8-N-1, 1-8-O-1, 1-8-N-2
	Werkseinstellung	1-8-E-1
	Baudraten (kBaud)	Auto / 9.6 / 19.2 / 38.4 / 57.6 / 78.4 / 115.2
	Werkseinstellung	Auto
	Busabschluss	120 $\Omega$ elektronisch schaltbar
	Werkseinstellung	Aus

#### Schaltpläne

#### Geräteschaltplan / Anschlusskabel

Die Stellantriebe werden mit einem vorverdrahteten Anschlusskabel ausgeliefert. Alle damit verbundenen Geräte müssen an denselben Neutralleiter G0 angeschlossen sein.

Ader code	Aderfarb	e	Klemmen code	Bedeutung	Schaltplan
1	rot	RD	G	Spannung Phase AC 24 V	
2	schwarz	BK	G0	Spannung Neutralleiter AV 24 V	G REF + -
6	violett	VT	REF	Referenzleitung (Modbus RTU)	
8	grau	GY	+	Bus + (Modbus RTU)	
9	pink	PK	-	Bus - (Modbus RTU)	G0 2

Die Betriebsspannung an den Klemmen G und G0 muss den Anforderungen für SELV oder PELV genügen.

Es sind Sincherheitstransformatoren mit doppelter Isolation nach EN 61558 zu verwenden; sie müssen für 100 % Einschaltdauer ausgelegt sein.

Anschlusskabel				
Kabellänge	0,9 m			
Spannungsversorgung / Kommunikation	Adernzahl und -querschnitt	5 x 0,75 mm <sup>2</sup>		

# Massbilder







Masse in mm

x	kg
[mm]	[kg]
250	0,15

## Revisionsnummern

Тур	Gültig ab RevNr.
SAS61.03/MO	A
SAS61.33/MO	A
SAT61.008/MO	A
SAT61.51/MO	A
SAX61.03/MO	A
SAX61P03/MO	A
SAY61P03/MO	A
SAV61.00/MO	A
SAV61P00/MO	A

Herausgegeben von Siemens Schweiz AG Smart Infrastructure Global Headquarters Theilerstrasse 1a CH-6300 Zug Tel. +41 58 724 2424 www.siemens.com/buildingtechnologies © Siemens Schweiz AG, 2016 Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.